

**INFO**

Een ondergrond voor venster is aangeraden bij raamdorpels > 150 mm zijn steunen noodzakelijk. Plaatselijke en niet doorlopende steunen voorzien om de verkleefing van de isolatie op de dragende ondergrond te verzekeren. De conformiteit van de luchtdichte binnenaansluitingen controleren, de montage en de afdichting van het venster worden schematisch weergegeven.