



Info.

Tous les travaux pour assurer l'étanchéité du sous-œuvre doivent être réalisés par l'entrepreneur du gros-œuvre avant la pose du système de façade isolante. Le bord inférieur des panneaux isolants situés en dessous du niveau du sol est coupé en biais et recouvert de la couche d'armature. La zone en contact avec le sol doit être recouverte d'une couche de Sockel-Dicht (appliqué jusqu'à min. 50 mm au dessus du niveau du sol). Celle-ci doit se raccorder à l'étanchéité du gros-œuvre (chevauchement d'env. 50-100 mm). Après séchage, prévoir une protection mécanique sous forme d'une membrane à noppe.