

Installationsvejledning til EcoBatt formstykker i skillevægge

Før arbejdets påbegyndelse

Knauf Insulations EcoBatt er isoleringsplader i færdigskårede formstykker, der er specielt velegnede til skillevægge af både træ og stål, til centerafstande på 450 og 600 mm.

Tilpasning af isoleringen

Skæring og tilpasning af EcoBatt isolering foretages hurtigt og nemt med en glatbladet kniv. Vi anbefaler vores blå isoleringskniv, der er specielt udviklet til Knauf Insulations glasuldsprodukter i samarbejde med Mora of Sweden. Anvend ved skæring en retteskinne eller vores specialudviklede skærebord, og skær med 5 mm overmål for bedste pasform.



Installationsvejledning

Isoleringen skal udfylde hele faget. Det er vigtigt, at isoleringen presses ind mod den bagerste del af skillevæggen, hvor den efterfølgende ekspanderer og udfylder hele hulrummet. I tilfælde af høj friktion kan isoleringen have svært ved at ekspandere. Det kan afhjælpes ved at trække en flad genstand langs reglerne.

Samlinger

For at minimere kuldebroer og dermed bevare isoleringsevnen samt de akustiske egenskaber er det meget vigtigt at minimere antallet af samlinger i konstruktionen. Brug kun store eller hele stykker.



Læs mere på: www.knaufinsulation.dk

KINE2558GID-V0919

KNAUFINSULATION

with **ECOSE**[®]
TECHNOLOGY