

Safeboard spackel

Strålskyddsspackel till Knauf Safeboard.

12/2021



EGENSKAPER

- Strålskyddande spackel
- Applilceras för hand
- God vidhäftning
- Spackelmassan appliceras utan fog-förstärkningsremsa över skivskarvarna om yttre skivan är Classic board.

Produktdata

Materialtyp	Mineralbaserat gipsspackel
Konsistens	Pulver, ska blandas ut med vatten
Arbetstemperatur	Rums- och underlagstemperatur ska ej understiga +10°C
Applicering	För hand
Öppentid	Öppentiden är cirka 30 minuter vid 20° C efter vattnet tillsats.
Densitet	3500 kg/m ³ (1 kg motsvarar 0,8 l färdig massa)
Rengöring	Rengör verktyg direkt efter användning med vatten
pH-värde	Ej angivet för pulverform
Färg	Gul
CE-märkning	CE-märkt enligt produktstandard SS-EN 13963:2005/AC:2006 9 månader i öppnad förpackning. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Får ej utsättas för värmekällor eller antändningskällor.
Lagring	
Förpackning	Plasthink 5 kg
Åtgång	Skarvspackling ca 0,35 kg/m ²
Artikelnummer	133092

PRODUKTBESKRIVNING

Avsedd för skarvutfyllnad av Knauf Safeboard i syfte att skapa avskärmning mot röntgenstrålning.

Safeboard Spackel är gips och mineralbaserad och har tillsatser för sitt särskilda ändamål (strålskydd) och är därför infärgad i gult för identifiering.

MILJÖ

Registrerad i BASTA, bedömd av Sundahus och Byggvarubedömningen.

Avfallskod: 170904

SÄKERHETSANVISNING

Se aktuellt säkerhetsdatablad på knaufdanogips.se



Innervägg

ARBETSANVISNING

Förarbete

För att uppnå ett bra slutresultat av spacklingen, krävs att skivunderlaget är stabilt, plant och monterat enligt Knauf Danogips montageanvisning samt att fogytor är väl rengjorda och avdammade, eventuella skador fylls omsorgsfullt ut med Knauf Safeboard Spackel. Spacklingsarbetet kan först påbörjas när det råder stabila, fukt och temperaturförhållande.

Blandning

Rör ner Safeboard Spackel i rent, kallt vatten (5 kg i ca.2 l vatten) till en klumpfri, smidig konsistens. Material som börjat härda får ej röras upp på nytt. Blanda inte upp mer spackel än vad som beräknas gå åt på ca 15-30 minuter. Verktyg rengörs med vatten.

Öppentid

Öppentiden är cirka 30 minuter vid 20° C efter vattnet tillsats. Vid låg temperatur förkortas öppentiden och vid hög temperatur förlängs den. Öppentiden kan förkortas, om orena hinkar och verktyg används.

Applicering

Öppna kortkanter "snedfasas" och förprimas. Pressa in Safeboard spackel i skivskarvar och över skruvskallar, (utbuktande) spackel kan avlägsnas efter ca 50 minuter med "rasp eller dylikt" (små ojämnheter tas bort direkt efter applicering).

Ytbehandling

Normalt bekläds Safeboardkonstruktionen med ett ytterligare lager Classic Board för att underlätta fortsatt spackelarbete eftersom skivorna inte har någon kantförsänkning. Alternativt bredspacklas skarvarna längre ut för att uppnå en jämn och mjuk övergång. Om Classic board används som yttre skikt kan Fill & Finish eller Uniflott appliceras. Därefter helprimas ytan på Safeboarden med primer som är kompatibel med aktuell tapet.