



Fliseklæber

Se artikelnr. og EAN i skema

09/2020

Fliseklæber

Anvendelsesområder

- Til vægge og gulve i alle beboelses- og kælderrum indvendig og udvendig.
- Til lægning af keramiske væg- og gulvbelægninger og ikke-gennemsigtige natursten. Især velegnet til porcelænsfliser.
- På alle almindelige underlag: letbeton og mursten samt isoleringsplader og lette plader af mineralfiber, polystyren, polyurethan m.m.
- Må ikke anvendes til underlag med gulvvarme.

Produktegenskaber

- Cementbaseret tyndmørtel til lægning af sugenede keramiske fliser.
- Høj vedhæftning og klæbeevne.
- Med officielt testcertifikat: overholder kravene til C1TE (cementbaseret mørtel til normale krav med reduceret glidning og forlænget åbningstid) i henhold til DS/EN 12004.

Tekniske data	
Anvendelsestekniske data	Værdi
Lagtykkelse	Fra 2 - 5 mm
Forarbejdnings/underlagstemperatur	+5°C til +25°C
Blanding 5 kg. væg Blanding 5 kg. gulv	1,1 l - 1,4 l vand 1,5 l - 1,7 l vand
Hviletid	3 - 5 minutter
Bearbejdningsstid*	ca. 5 timer
Åbentid*	ca. 40 minutter
Korrigeringsstid*	ca. 45 minutter
Gangbar efter	ca. 3 timer
Fugtetør efter *) ** væg gulv	ca. 1 døgn ca. 2 døgn
Belastningstør efter*	ca. 7 døgn
Temperaturbestandighed	-20°C til +80°C
Kodenummer	0-3 (1993)

*Vejledende værdi ved +23°C og 50% relativ fugtighed

** Efter at mørtlen er tørret helt

Forbrug		
Fliseformat	Fugebredde/dybde	Forbrug
Mindre end 20 cm	min. 6 mm	ca. 1,9 kg/m ²
20 - 30 cm	8 mm	ca. 2,6 kg/m ²
Større end 30 cm	max 10 mm	ca. 3,3 kg/m ²

Materiale tekniske data	
Materialebasis	Tørmørtel bestående af cement, kvartssand og kalkstenpulver, polyvinylacetat co-polymerisater, celluloseether.
Holdbarhed	24 måneder efter produktionsdato i uåbnet original emballage.
Emballage	5 kg pose, 18 kg. PE-pose.

Ident.-Nummer/EAN kode:	
5 kg	686872 / 4006379137343
18 kg	686541 / 4006379136971

Klargøring

Knauf Fliseklæber kan bruges på alle jævne underlag, f.eks. beton, pore- og let beton, gips og fibergipsplader, fibercementplader, kalk samt kalkcementmørtel. Underlaget skal være plant, stabilt, vandtæt, tørt, rent og fri for støv og slipmiddel. Underliggende puds skal være mindst 1 cm tyk og udført i ét lag. Fjern belægninger som forringer hæfteevnen og påfør grunder og lad det tørre helt. Sørg for at blandekar og værktøj er rent.

Forbehandling

- Stærkt sugende underlag som letbeton, kalksandsten osv. skal forbehandles med Knauf Hæftegrunder (blandet med vand i forholdet 1:4).
- Sugende underlag som cement, gips- og fibergipsplader osv. skal forbehandles med Knauf Hæftegrunder (blandet med vand i forholdet 1:2).
- Ikke sugende underlag som eksisterende keramiske fliser, terrazzo og støbeasfalt forbehandles med Knauf Hæfte grunder (ufortyndet).

Lad primeren tørre helt, før fladen belægges.

Blanding

Brug altid rene blandekar. Bland 5 kg Knauf Fliseklæber i 1,1 l til ca. 1,4 l (vægge) eller i 1,5 l – 1,7 l (gulve) i koldt rent vand og omrør massen med et piskeris (Se skema) indtil den er jævn, fri for klumper og har den ønskede konsistens. Justér konsistensen efter behov ved at tilsætte mere vand eller mørtel. Lad massen hvile i 5 minutter og omrør derefter igen. Bland ikke mere masse, end der kan bruges inden for 3 timer.

Arbejdsanvisning

Påfør et tyndt 100 % dækkende lag Knauf Fliseklæber med spartel (kontaktag). Træk derefter fliseklæben ud til den ønskede tykkelse med en tandspartel. Vælg en egnet tandstørrelse afhængigt af underlagets jævnhed, flisernes størrelse og profileringen på flisernes underside. Anbring fliserne i fliseklæben og tryk dem fast.

For at undgå hulrum ved lægning af gulve med stor slidbelastning og udendørs gulve skal fliseklæben enten påføres flydende eller med 100% mørteldækning både på underlaget og på undersiden af fliserne. Tør straks evt. spildt fliseklæb væk med en fugtig svamp. Ved skinddannelse på fliseklæben må denne fjernes, og ny fliseklæb trækkes ud (mærk med en finger). Lad fliseklæben tørre helt inden fugning (se skemaet).

Yderligere oplysninger

- Brug ikke Knauf Fliseklæber ved lufttemperatur og underlagstemperaturer under +5°C og over +25°C.
- Høje omgivelsestemperaturer, træk, direkte sollys eller en opvarmet overflade forkorter bearbejdning og tørretid.
- Lav omgivelses- og underlagstemperatur eller forøget fugtighed forlænger bearbejdning og tørretiden.
- Efterlad tilstrækkelig plads til elastiske fuger ved monteringen af fliserne (f.eks. i hjørner, mellem væg og gulv og mellem fliser og dørkarme). Brug eksisterende ekspansionsfuger. Ved store udendørsområder skal du planlægge ekspansionsfuger med en bredde på 10 mm (afhængigt af gulvbelægning og solstråling i en afstand mellem 2,5 m - til højst 5 m). Overhold altid eksisterende ekspansionsfuger.
- Knauf Fliseklæber, som allerede er hærdet, må ikke blandes med vand eller Knauf Fliseklæber pulver og bruges igen.
- Rengør værktøjet med vand umiddelbart efter brug.
- For mere information besøg www.knauf.dk.