

**Info.**

Alle afdichtingswerken aan het gebouw moeten uitgevoerd en beëindigd worden vooraleer men start met het gevelisolatiesysteem. De onderkant van de isolatiepanelen die onder het grondniveau geplaatst is wordt schuin afgesneden en bedekt met wapeningsmortel. Na droging van het sierpleister moet de zone in contact met de grond bedekt worden met een laag Knauf Sockel-Dicht (tot 50 mm boven het afgewerkte grondniveau). Deze moet op de afdichting van de ruwbouw aansluiten (overlappend van ca. 50-100 mm). Na droging moet er een mechanische bescherming (noppenfolie) voorzien worden.