



Anvisning for AquaBead profiler

Vandaktiveret, selvklæbende profil til pladeafslutninger

Side: 1/2

03/2020

Konstruktion

- Stærk polymerkerne, som er beklædt med papir på begge sider
- Profilet er perforeret for at sikre en optimal vedhæftning
- Indersiden af profilet er belagt med vandaktiverende lim for enkel og hurtig montage
- Solid papir-/plastik-/papirlamineret konstruktion i hele produktets bredde
- De smidige sider ligger jævnt med overlegen vedhæftning, som gør overfladebehandlingen lettere
- Limen giver optimal arbejdstid og justeringsmuligheder, samtidig med at der dannes en kraftig, hurtig vedhæftning

Holdbarhed

- Den ensartede vedhæftning på hjørner forhindrer revner
- Ingen buler, blærer eller bobler
- Går ikke løs fra væggen
- Kan modstå kraftig forskydning forårsaget af sætning eller temperatur- og fugtighedssvingninger

Æstetiske kvaliteter

- Fremhævede, skarpe kanter
- Perfekt overflade til maling og teksturer
- Kan modstå slibning uden nedbrydning af overfladen
- Glattere overflade

Emballage

- AquaBead fås i længden 3050 mm og AquaBead L profilet fås i længden 3000 mm
- 50 stk. pr. pakke

Øvrigt

- Anvendes ved temperaturer over 10 grader
- Bredde: 34x34 mm



Anvisning for AquaBead profiler

Vandaktiveret, selvklæbende profil til pladeafslutninger

Side: 2/2

03/2020

MONTAGEVEJLEDNING:

1) Afmål og skær AquaBead til passende længder med en saks eller lignende. (Spar tid ved at bruge en kapsav ved afskæring af samme længde. Brug kridtlinje)

2) AquaBead profilerne placeres på bukke og fugtes med en vandforstøver over hele overfladen med rent vand, det er vigtigt at der er vand på hele overfladen. Det bedste resultat fås ved at placere AquaBead profilet som et opadvendt "V". Klar til brug efter ca. 2 minutter (Brug varmt vand i koldt vejr; det aktiverer limen hurtigere og sikrer god vedhæftning.)

3) Når det overskydende vand er forsvundet og limen føles klæbrig (efter ca. 2 minutter) afhængig af temperatur og luftfugtighed, monteres AquaBead hjørnet. Husk at anvende hjørnerulle.

4) Brug AquaBead roller (eller lignende blødt pårulningsværktøj) til hurtigere og bedre montering. Lad limen sætte sig i ca. 30 - 60 minutter (afhængig af rumtemperatur og luftfugtighed) før påføring af spartelmasse.

5) AquaBead skal have fuld vedhæftning på gipskartonpladen før spartling. Påfør spartelmasse med en ca. 20 cm bred spartel. Lad det tørre helt.

6) Brug en ca. 25 cm bred spartel til jævn påføring af spartellag nr. to. Lad det tørre helt. (Brug af en finish spartelmasse i dette trin gør overfladebehandling og slibning meget)

7) Brug sandpapir korn 120 - 180, når det sidste lag er en finish spartelmasse. Brug sandpapir korn 100 - 150, når det sidste lag er en universalspartelmasse. AquaBead fnuldrer ikke som andre papirlaminerede hjørnekanter. Se evt. også Knaufs spartelmanual for yderligere info om spartling.

