

Roll & Spray MAX

Prémiové produkty pre dokonalý povrch



Jednoduchá aplikácia valčekom - Tkanina na popraskané steny - Prémiový finálny povrch

Ešte jednoduchšie stierkovanie stien a stropov

Spojenie univerzálnej stierky Knauf Roll & Spray MAX, aplikačného valčeka Knauf a sklenej tkaniny Vám zjednoduší prácu a zaručí ten najlepši možný výsledok - či je podkladom sadrokartón, betón alebo omietka.

Prémiový povrch s Roll & Spray MAX

Stierka Knauf Roll & Spray MAX je vyrobená na báze rôznych frakcií minerálnych plnív a chemických prísad, ktoré jej dodávajú jedinečné vlastnosti. Môžete ju aplikovať ručne aj strojovo až do hrúbky 5 mm v jednej vrstve, čo z nej robí výnimočný a jedinečný produkt na trhu! Ak potrebujete hrubšiu vrstvu, stačí naniesť druhú vrstvu. Pamätajte, že ak povrch stierky brúsite, je nutné povrch očistiť a použiť penetráciu, aby stierka dobre prilhla k podkladu. To zaisťuje, že sa prach z brúsenia nedostane medzi stierku a povrch. Na nebrúsené predchádzajúce vrstvy Knauf Roll & Spray MAX nie je nutné použiť penetráciu.



Špeciálny valček zjednoduší prácu!

Pre ešte jednoduchšiu aplikáciu použite aplikačný valček Knauf, ktorý je k dispozícii v troch šírkach (8, 18 a 25 cm). Valček stačí namočiť do stierky Knauf Roll & Spray MAX a môžete začať. Tento spôsob aplikácie ocenia predovšetkým tí, ktorí s hladítkom nemajú skúsenosti.

S valčekom Knauf je to doslova hračka!



Sklená tkanina spevní popraskané steny!

Sklená tkanina v kombinácii so stierkou Knauf Roll & Spray MAX vytvorí spevňujúcu a odolnú vrstvu. Tento postup je ideálny pre rýchle opravy popraskaných vápenno-cementových omietok. Jednoducho naneste valčekom prvú vrstvu stierky na vopred pripravený podklad s naneseným penetračným náterom, vložte do nej tenkú sklenú tkaninu Knauf a vyrovnať povrch. Jediné, na čo je potrebné dávať pozor, sú vzduchové bubliny. Spojenie sklenej tkaniny je možné urobiť dvoma spôsobmi, a to osadením rovno k sebe alebo preložit' a odrezat', tzv. tapetovým spojením. Najlepšie na druhý deň, keď stierka vyschne aplikujte druhú vrstvu, ktorú finálne vyhladíte. Nová vrstva stierky stenu spevní. Celková hrúbka vrstvy je následne cca 2-3 mm, čo je dostatočné. Je zjavné, že tento postup nájde využitie najmä pri sanačných prácach a opravách najrôznejších podkladov. Na takto upravený povrch nie je potrebné dávať ďalšiu vrstvu inej omietky, podklad máte spevnený a zjednotený - jednoducho hotovo!

