

# Brandschutz Anschlüsse D11diy.de

## Brandschutzanschluss an massive Wand

Die Anschlüsse einer Unterdecke an einer angrenzenden Wand müssen immer dicht sein. Dies ist sichergestellt, wenn sie der nachfolgenden Abbildung entspricht.

