

**Info.**

Support pour seuils de fenêtre recommandé si le débordement > 150 mm. Prévoir des supports ponctuels et non continus pour permettre le collage du panneau isolant sur le support porteur également. Les facteurs de ponts thermiques des châssis doivent être pris en compte dans le calcul de la résistance thermique de la façade. Les détails de montage des châssis sont représentés schématiquement.