

SICHER IST SICHER.  
DIE KNAUF VORBEHANDLUNGEN IM ÜBERBLICK.



Produkte	Anwendung				Untergründe															Folgebeschichtung					
	Außen	Innen	Mit Maschine	Von Hand	Schalungrauer Beton	Glatte Betonfertigteile	Porenbeton Mauerwerk	Porenbeton Plansteine	Porosierte Ziegel	Bimssteine	Kalksandstein Mauerwerk (kleinformatig)	Kalksandstein Planstein (großformatig)	HWL-Platten	Mischmauerwerk	EPS/XPR/PUI/PIR	Tragfähige Altanstriche	Tragfähige Kalk-Zement-Putze	Trockene Gips- und Gips-Kalk-Putze	Gips- und Gipsfaserplatten	Schaumglas/Foamglas	Gipsputze	Kalk- und Kalk-Zement-Putze	Farben	Oberputze	
Für Details klicken Sie bitte auf den Produktnamen																									
<b>Putzgrundvorbehandlungen</b>																									
Der Vorspritzer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grundol	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Minerol Fixaktiv	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Atonol	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Haftbrücken</b>																									
Betokontakt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spraykontakt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PutzPin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aton Sperrgrund	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Quarzgrund Pro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Raumklima Grundierung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SM300/SM700/Lustro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Aufbrennverhinderung</b>																									
Aufbrennsperre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Isogrund	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Spezialanwendungen</b>																									
Algizid	●	●	●	●																					
Finol	●	●	●	●																					

- Möglich
  - Nicht möglich
  - Erforderlich
  - Je nach Beschaffenheit des Untergrundes
  - Nicht geeignet/nicht zweckmäßig
- 1) Zusätzliche Gewebearmierung  
2) Putzträger verwenden

