

easy-tape & Glasfaser-Fugendestreifen

Als Bewehrungsstreifen bei Spachtelarbeiten



easy-tape Fugenband

Glasfaser-Fugendestreifen

- Anwendungsbereiche:**
- Für **Wand** und **Decke**.
 - Einsatzbereich **innen**.

easy-tape Fugenband

- Selbstklebendes Fugenband.**
- Zur **Stabilisierung** und **Vermeidung** von Rissen bei **Spachtelarbeiten** von **Knauf Gipsplatten**.
- Zu **Verspachteln** mit allen **Knauf Spachtelmassen**.

Glasfaser-Fugendestreifen

- Als **Bewehrungsstreifen** zur **Vermeidung** von Rissen bei **Spachtelarbeiten** von **Knauf Gipsplatten**.
- Zu **Verspachteln** mit allen **Knauf Spachtelmassen**.

Produkteigenschaften: easy-tape

- Selbstklebend.**
- Offenes Gewebe** ermöglicht **blasenfreie Verspachtelung**.
- Kein Vorspachteln** erforderlich.

Glasfaser-Fugendestreifen

- Einfache** und **schnelle Verarbeitung**.
- Sehr dünn**, dadurch **geringer Auftrag**.
- Entzieht** der **Spachtelmasse kaum Wasser**.

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Deckstreifenbreite:	easy-tape: 48 mm Glasfaser-Fugendeckstreifen: 50 mm
Deckstreifenlänge:	easy-tape: 20 m und 45 m Glasfaser-Fugendeckstreifen: 25 m

Materialtechnische Daten

Material :	Glasfaser
Lagerfähigkeit:	Unbegrenzt
Lagerbedingungen:	Trocken
Lieferform:	easy-tape 20 m und 45 m: 12 St. Karton Glasfaser-Fugendeckstreifen 25 m: 40 St. Karton
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	easy-tape 20 m 69111 / 4006379063581 easy-tape 45 m 69112 / 4006379063604 Glasfaser-Fugendeckstreifen 25 m 3698 / 4003982041722

Sicherheitstechnische Daten

EG-Grundrichtlinie:	Nicht kennzeichnungspflichtig
GGVE/GGVS:	Kein Gefahrgut

Untergrund

Der Untergrund muss tragfähig, fest und sauber sein.
Gipsplatten müssen fest auf tragfähiger Unterkonstruktion montiert, trocken, sauber und im Fugenbereich staubfrei sein.
Geschnittene Kanten mit *Knauf Tiefengrund* grundieren.

Verarbeiten:

Knauf easy-tape Fugendeckband

Knauf easy-tape der Fuge entlang mittig aufkleben, sodass die Bandmitte genau auf der Fugenmitte sitzt. Beim Aufkleben das auf der Gipsplatte aufliegende Band fest andrücken. Anschließend die angemachte *Knauf Spachtelmasse* (z.B. *Knauf Uniflott*, *Knauf Fugenfüller „leicht“* oder *Knauf Uniflott imprägniert* für den Feuchtraum) quer zur Fuge durch das offene Gewebe drücken bis die Fuge mit Spachtelmasse gefüllt ist. Anschließend das *Knauf easy-tape* vollflächig überspachteln, um einen sauberen Übergang zur Gipsplattenoberfläche zu erreichen. Nach vollständiger Trocknung der Spachtelmasse die verspachtelte Fuge glatt abschleifen, den Schleifstaub entfernen und ggf. nochmals spachteln.

Knauf Glasfaser-Fugendeckstreifen

Das Fugenbett mit *Knauf Spachtelmasse* (z.B. *Knauf Uniflott*, *Knauf Fugenfüller „leicht“* oder *Knauf Uniflott imprägniert* für den Feuchtraum) füllen und glatt abziehen. Anschließend den *Knauf Glasfaser-Fugendeckstreifen* am Anfang der Fuge (bei Längsfugen oben beginnen) mittig einlegen und mithilfe des Spachtels der Fuge entlang glatt und blasenfrei abziehen. Anschließend den *Knauf Glasfaser-Fugendeckstreifen* vollflächig überspachteln, um einen sauberen Übergang zur Gipsplattenoberfläche zu erreichen. Nach vollständiger Trocknung der Spachtelmasse die verspachtelte Fuge glatt abschleifen, den Schleifstaub entfernen und ggf. nochmals spachteln.

