

Материјал

Подрачје на примена

Својства

Обработка



Материјал

Состав на материјалот

Кнауф Perlfix е прашкаст материјал изработен врз база на гипс и адитиви, прилагоден за лепење на вертикални површини.

Складирање

Вреќите треба да се чуваат на суво место на палети.

Се складира до 6 месеци.

Податоци за порачка

вреќа 25кг	бр. на производ	723 00 700
вреќа 40кг	бр. на производ	723 08 100

Подрачје на примена

Се користи за лепење на разни видови материјали директно на сид од цигла, сипорекс или бетон:

- Кнауф плочи (суво малтерисување систем W611)
- изолациони материјали (стиропор и плочи од минерална волна)
- Кнауф термоплочи ПС/ МФ системи W624 и W631)

Својства

- прашкаст материјал, готов за обработка
- лесно се подготвува без грутки
- добро се лепи на подлогата
- гипсен производ
- кремаста смеса
- долго ја задржува водата по мешањето
- лесно се чисти алатот

Обработка

Подлога

- Подлогата мора да биде чиста, цврста и носечка, сува. Остатоките од нечистотии и стари премази треба да се отстранат.
- Силно вливливите подлоги треба предходно да се премачкаат со премаз Кнауф Grundiermittel.
- Мазните невливливи бетонски површини треба предходно да се премачкаат со Кнауф Betokontakt.

Замешување

40кг Кнауф Perlfix-лепило се посипува со околу 21л чиста вода и се меша додека не исчезнат грутките.

Потрошувачка на материјал

Околу 5кг/м² за лепење на сидана или бетонска подлога.

Обработка

- Вообичено Кнауф Perlfix-лепилото се нанесува во толпки на растојание од околу 35 цм. Кај големи нерамнини најпрво на подлогата се лепат ленти од Кнауф плочи со Perlfix-лепило, а потоа на нив и Кнауф плочите.
- На Кнауф термоплочи со минерална волна, треба пред лепењето, врз минералната волна да се нанесе тенок слој на Кнауф Perlfix.
- Кнауф плочите се притискаат на сидот во вертикална положба и се нивелираат со гумен чекан и летва. Дебелина на лепакот мора да е најмалку 1,5 цм.
- Кнауф плочите се спојуваат без фуѓи, а спојевите се исполнуваат со Кнауф Uniflott или Fugenfüller.

Работна температура

Температурата на просторијата и подлогата треба да е најмалку + 5° С.

Отворено време

Од моментот на мешање околу 30 минути зависно од видот на подлогата. Нечисти садови и алат за мешање го скратуваат отвореното време. Поставувањето и нивелирање на плочите треба да се изведе пред стврднување на материјалот.

Забелешки

Кнауф Perlfix-лепилото не треба да се меша со други материјали бидејќи со тоа се менуваат и својствата на лепакот. По работата алатот и садовите треба веднаш да се измијат со вода.

Кнауф довел Скопје

ул. Даме Груев бр.5 Скопје тел. 02/31-17-765, 31-16-562, факс 02/32-13-153

e-mail: info@knauf.com.mk .internet:http://www.knauf.com.mk

Ги задржуваме правата на технички измени. Нашите гаранции се однесуваат на беспрекорниот квалитет на нашите производи. Конструктивните, статички и градежно-физички својства на Кнауф системите може да се остварат исклучиво со примена на системските компоненти од Кнауф производната програма. Нормативите за материјал и начинот за работа се изкуствени. Ги задржуваме сите права за евизмени и препечатувања.

Издание: октомври 2003

K451 / dtsh. / A / 10.98 / FB / D
K451 / maz. / MK / 10.03 / TG / A