

# KNAUF

## ROLL & SPRAY MAX

*Prémiové produkty pro dokonalý finiš*

*Snadná aplikace válečkem - Tapeta na popraskané stěny - Prémiový finální povrch*



## Ještě snazší stěrkování stěn a stropů



Roll & Spray



Tapeta



Válečky



Spojení univerzální  
stěrky Knauf Roll & Spray  
MAX, polyamidového  
válečku a skelné tapety  
vám zjednoduší práci  
a zaručí ten nejlepší  
možný výsledek – ať už je  
podkladem sádkarton,  
beton, nebo omítky.

**Build on us.**

## Prémiový povrch s Roll & Spray MAX

Stěrka Knauf Roll & Spray MAX je vyrobena na bázi různých frakcí minerálních plniv a chemických přísad, které jí dodávají jedinečné vlastnosti. Můžete ji aplikovat až do tloušťky 5 mm v jedné vrstvě, což z ní dělá naprosto výjimečný produkt na trhu!

Pokud potřebujete vrstvu silnější, stačí nanést druhou vrstvu. Pamatujte ovšem, že pokud povrch brousíte (nebo je podklad broušený), doporučujeme použít penetraci, aby stěrka dobře přilnula. To zajistí, že se prach z broušení nedostane mezi stěrku a povrch. Na nebroušené povrchy penetrace nutná není.



## Speciální váleček usnadní práci!

Pro ještě jednodušší aplikaci použijte polyamidový váleček, který je k dispozici ve třech šířkách (8, 18 a 22 cm). Váleček stačí namočit do stěrky Roll & Spray MAX a můžete začít. Nanášení stěrky na stěnu je teď tak snadné, že to zvládne i laik. Tento způsob aplikace ocení především ti, kteří s hladítkem nemají zkušenosti. S válečkem je to doslova hračka!



## Skelná tapeta zpevní popraskané stěny!

Skelná tapeta v kombinaci se stěrkou Roll & Spray MAX vytvoří zpevňující a odolnou vrstvu. Tento postup je ideální pro rychlé opravy popraskaných vápenocementových omítek. Jednoduše naneseáte válečkem první vrstvu stěrky, vložíte do ní tenkou skelnou tapetu a vyrovnáte povrch. Jediné, na co je třeba dávat pozor a vyvarovat se jim, jsou vzduchové bubliny. Nejlépe druhý den, kdy stěrka vyschne, naneseáte druhou vrstvu, kterou finálně vyhladíme. Nová vrstva stěrky stěnu perfektně zpevní. Skladba je finálně silná zhruba 2 až 3 mm, což je akorát dostačující. Je zřejmé, že tento postup najde využití zejména u sanací a oprav nejrůznějších podkladů. Na takový povrch již nemusíme dávat žádnou finální omítku, máme totiž zpevněno, sjednoceno – prostě hotovo.

