

K442a

Suchá výstavba

01/2012

K442a Knauf Kurt

Výstužná páska do spojov sadrokartónových dosiek s vysokou pevnosťou

Popis produktu

Zloženie materiálu

Knauf Kurt je výstužná páska šírky 50 mm určená do spojov vyrobená zo špeciálneho papiera. Páska zaručuje vysokú pevnosť zatmelených spojov medzi sadrokartónovými a sadrovláknitými doskami. Je vhodná aj do konštrukcií s požiarou odolnosťou.

Skladovanie

Skladovať v suchu.

Balenie

Rola 25 m Materiál č. 00099381

Rola 75 m Materiál č. 00099382

Oblasť použitia

Knauf Kurt sa používa na:

- Ako výstužná páska pri tmelení spojov sadrokartónových a sadrovláknitých dosiek sadrovým tmelom
- Ako výstužná páska pri tmelení škár medzi betónovými prefabrikátmi
- Ako výstužná páska pri sanácii škár a prasklín v interiérových omietkach a na plochách sadrokartónových konštrukcií
- Vhodná do konštrukcií s požiarou odolnosťou

Vlastnosti

- Vysoká pevnosť
- Ľahké spracovanie
- Žiadne objemové zmeny vplyvom vlhkosti
- Použiteľná pre tmelenie vnútorných rohov

Prevedenie

Tmelenie spojov sadrokartónových dosiek (HRAK, AK, FK, SK)

Sadrový tmel napr. Knauf Fugenfüller Leicht, Knauf Q2 Super, Knauf Gelbband, Knauf Uniflott naniesť rovnomerne do spoja medzi doskami v šírke cca 80 mm a hrúbke min. 1 mm. Bezprostredne na to vložiť do spoja (škáry) so sadrovým tmelom pásku Knauf Kurt (vonkajšia strana pri odvíjaní role) a s hladítkom ju dostatočne vtlčiť do tmelu. Prečnievajúci tmel spod pásy použiť na tmelenie iných spojov. Podľa požiadavky na stupeň kvality úpravy povrchu sadrokartónových dosiek naniesť po zaschnutí tmelu jednu alebo viacero vrstiev tmelu.

Pri tmelení s Knauf Fugenfüller Leicht, Knauf Q2 Super alebo Knauf Gelbband sa páska Knauf Kurt používa na tmelenie pozdĺžnych a priečných (tupo spojených) hrán.

Pri tmelení s Knauf Uniflott alebo Uniflott imprägniert (impregnovaný) sa páska Knauf Kurt odporúča na tmelenie rezaných hrán.

Tmelenie škár medzi betónovými prefabrikátmi

Škár medzi betónovými prefabrikátmi vyplniť s Knauf Multi-Finish, Knauf Multi-Finish M resp. Spachtelputz M. Naniesť materiál aj na miesta pozdĺž škáry po oboch stranách v hrúbke min. 1 mm. Do škáry vložiť pásku a zatlačiť hladítkom. Po vytvrdnutí a vyschnutí pretmeliť škáru na šírku 200 – 300 mm.

Sanácia prasklín

Prevádzať, až keď sa už neočakáva ďalšia tvorba prasklín. Povrch musí byť nosný, pevný, suchý a bez prachu. Prípadné nesúdržné vrstvy, ako napr. nátery mechanicky odstrániť. Plochu následne napenetrovať s penetračným náterom Knauf Tiefengrund. Po vyschnutí pásu Knauf Kurt nalepiť do stredu praskliny s bielym lepidlom (Weissleim) a pevne pritlačiť. Po vyschnutí pretmeliť s Knauf Multi-finish, Knauf Readygips, Knauf Spachtelputz M.

Spotreba materiálu

Spotreba v m/m ² pre tmelenie škár sadrokartónových dosiek				
Šírka dosiek	Hrany	Podhľad (10 x 10 m)	Priečka (4 x 2,75 m)	Suchá omietka / Predsadená stena (4 x 2,75 m)
1250 mm	Pozdĺžna hrana	cca 0,75	cca 1,5	cca 0,75
	Priečna hrana	cca 0,45	podľa potreby (podľa počtu vodorovných stykov dosiek)	
625 mm	Pozdĺžna hrana	cca 1,5	cca 3	cca 1,5
	Priečna hrana	cca 0,45	podľa potreby (podľa počtu vodorovných stykov dosiek)	

+421 2 5824 08 11

www.knauf.sk

info@knauf.sk

Konštrukčné, statické a stavebnofyzikálne vlastnosti systémov Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf, alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf.

KNAUF Bratislava s.r.o., Apollo Business Center, Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava

Práva na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Naša záruka sa vzťahuje iba na bezchybné vlastnosti našich výrobkov. Stavebnofyzikálne vlastnosti systému Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe a preto nemôžu byť bez ďalších úprav používané v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, preťaž a fotomechanická reprodukcia, aj čiastočná, podliehá výslovnému súhlasu firmy Knauf.