

Fugenfüller i impregnuar

Masë stukuese me bazë gipsi për zona me lagështi të lartë
Skedë teknike

2025-08



Përshkrimi i produktit

Fugenfüller i impregnuar është një material i veçantë pluhur me bazë gipsi i cili është rezistent ndaj ujit dhe me ngjyrë të përputhshme me pllakat Knauf të impregnuara.

Magazinimi

Ruani thasët në paleta druri në një mjedis të thatë. Mund të ruhet për afërsisht 12 muaj në paketimin origjinal të pahapur.

Kualiteti

Në përputhje me standardin EN 13963 Tipi 4B, produkti i nënshtrohet testimit fillestar të tipit dhe kontrollit të vazhdueshëm të prodhimit në fabrikë dhe mban shenjën CE.

Karakteristikat

- Formë pluhuri
- I hidrofobizuar
- Komponent bashkimi në sistem në zona me lagështi të lartë
- Me shirit bashkimi
- Ngjyrë në përputhje me pllaka
- Strukturë kremoze, e lehtë për t'u punuar
- Konsum i ulët, material i bollshëm
- Tkurrje e ulët në tharje
- Kohë përpunimi e optimizuar

Fusha e përdorimit

Fugenfüller i impregnuar përdoret për:

- mbushje me dorë të pllakave të gipsit me skaj të ngushtë (AK), skaj gjysmë të rrumbullakosur (HRK), skaj gjysmë të rrumbullakosur konik (HRAK) ose kombinime të tipit të skajeve të përziera me shirit bashkimi, (p.sh. shirit bashkimi Fugendekstreifen Kurt)
- Për fiksimin e shiritave mbrojtës të këndeve, profileve

Shënim

Përforconi skajet e prera me Knauf Joint Tape Kurt.

Aplikimi

Nënsipërfaqja

Pllakat Knauf duhet të fiksohen fort në nënsipërfaqe që janë të thata, të pastra dhe pa pluhur në zonën e bashkimit. Dëmtimet e vogla në skajet e pllakave mund të mbushen lehtësisht, pra të riparohen me Knauf Fugenfüller Imprägniert.

Përzierja

Hidhni Fugenfüller-in e impregnuar në ujë të pastër dhe të ftohtë derisa të arrijë pak nën vijën e ujit (maks. 2.5 kg në afërsisht 1.8 l ujë). Përdorni një mistri për të përzier derisa të formohet një konsistencë e fortë kremoze pa aditivë të mëtejshëm. Ngjyra e gjelbër formohet gjatë përzierjes.

Shënim

Mos e përzieni Fugenfüller-in e impregnuar me materiale të tjera.

Aplikimi

Pas përzjerjes, Knauf Fugenfüller i impregnuar aplikohet me mistri.

Në përgjithësi, kërkohen të paktën 2 hapa pune në varësi të cilësisë së sipërfaqes së kërkuar. Mbushni fugat, hiqni materialin e tepërt pas afërsisht 40 minutash. Krijoni një sipërfaqe të lëmuar dhe të niveluar mbi pllakë në hapin e dytë me një mistri ose shpatull të gjerë. Mbushni edhe kokat e vidave.

Për nivelet e cilësisë Q3 deri në Q4 rekomandohet përdorimi i një përzjerjeje të gatshme dhe përfundimtare.

Mos përdorni material ngurtësues. Hiqni gunga të vogla menjëherë pas tharjes. Lëmojeni me lëmuese dore/me shkop Knauf dhe rrrjetë lëmuese pas tharjes.

Pastroni mjetet me ujë pas përdorimit.

Temperatura e aplikimit / klima

Mbushja dhe mbulimi i fugave duhet të bëhet vetëm kur nuk priten më ndryshime, p.sh. zgjerim ose tkurrje për shkak të ndryshimeve të lagështisë ose temperaturës. Në rastin e llaçit me asfalt mastik, llaçit me çimento dhe llaçit vetënivelues, mbushni fugat e pllakave pasi të jetë aplikuar llaçi. Mos e aplikoni në temperatura dhome ose nënsipërfaqeje nën +6 °C.

Të dhënat teknike

Përshkrim	Standard	Njësia	Fugenfüller i impregnuar
Reagimi ndaj zjarrit	EN 13693	-	A1
Koha e aplikimit Koha e tharjes	-	min	90
	-	h/mm	24

Kërkesa materiale / efikasiteti

Përshkrimi	Konsumi (masë bashkimi pa nje lidhëse perimetrale)		
	Tavane kg/m ²	Mure kg/m ²	Veshje muresh dhe e pusetave teknike kg/m ²
12.5 mm Pllaka gipsi Knauf (skajet AK)	0.25	0.5	0.25

Formati i produktit

Përshkrim	Aplikimi 5	Ngjyra	Njësi paketimi	Numër artikulli	EAN
Fugenfüller i impregnuar	kg	Gjelbërt	100 thasë/paletë	000498022	4003982245687

Knauf Sh.p.k - Prishtina

Radovan Zogovic Nr. 117
10000 Prishtinë, Kosovë

Knauf Tirana Shpk

Jeronim De Rada Nd.1, H.25, Ap.4
1070 Tirana, Shqipëri

www.knauf.com

Vetitë konstruktive, strukturore dhe karakteristike të fizikës së ndërtimit të sistemeve Knauf mund të sigurohen vetëm me përdorimin ekskluziv të komponentëve të sistemit Knauf ose produkteve të tjera të rekomanduara shprehimisht nga Knauf.

Rregullat e njohura përgjithësisht të inxhinierisë së ndërtimit, standardet, udhëzimet dhe rregullat e ndërtimit në fuqi duhet të respektohen nga aplikuesi përveç specifikimeve të aplikimit. Garancia jonë është e kufizuar shprehimisht në produktet tona në gjendje të përsosur. Të gjitha sasitë e aplikimit dhe sasitë e dorëzimit bazohen në të dhëna empirike. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Të gjitha ribotimet dhe fotokopjet, përfshirë ato të fragmenteve, kërkojnë lejen tonë të shprehur me shkrim.

Koha e aplikimit

Aplikojeni brenda rreth 90 minutash pas përzjerjes para se të fillojë ngurtësimi (në 20 °C). Në temperatura më të ftohta mund të pritet një kohë më e shkurtër aplikimi, ndërsa në temperatura më të larta një kohë më e gjatë aplikimi. Kovat dhe mjetet e përzjerjes së ndotura gjithashtu zvogëlojnë kohën e aplikimit. Mos përdorni material që ka filluar të ngurtësohet.

Fugenfüller i Impregnuar nuk do të bëhet i ripërdorshëm duke shtuar ujë ose duke përzier materialin.

Veshje dhe shtresime

Para se të aplikohen veshje dhe shtresimet (letër muri), sipërfaqja e mbushur duhet të jetë pa pluhur dhe sipërfaqja e pllakave të gipsit duhet të jetë gjithmonë e paratrajtuar dhe e lyster me astar. Sigurohuni që astari të jetë i pajtueshëm me veshjen / bojën / shtresën. Për të kompensuar ndryshimet në thithjen e sipërfaqeve të mbushura dhe sipërfaqes së letrës, janë të përshtatshme astaret si Knauf Tiefengrund / Spezialgrund / Putzgrund. Kur përdoret një veshje me letër muri, rekomandohet një astar që lehtëson heqjen më të lehtë të letrës së murit për ridekorim. Një astar izolues i Knauf Flächendicht është i nevojshëm për mbulimin e zonave të spërkatura me ujë dhe me pllaka çeramike. Pas ngjitjes me letër muri ose letër muri me fibra qelqi ose pas aplikimit të suvave rrëshirë / celuloze, duhet të sigurohet tharje e shpejtë përmes ajrosjes së mjaftueshme.