



Knauf MONTI – der Fugendeckstreifen

Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung

Produktbeschreibung

Knauf Fugendeckstreifen MONTI ist ein Papierfugendeckstreifen gem. DIN EN 13963.

Der Streifen ist 50 mm breit, besitzt eine mittige Falzrille und besteht aus weissem Spezialpapier.

Lieferform

75 m Rolle

Material-Nr. 00844858

Lagerung

Trocken auf Plattenpaletten lagern.

Anwendungsbereich

Knauf Fugendeckstreifen MONTI wird verwendet

- als Bewehrungsstreifen bei der Verspachtelung von Gips- und Gipsfaserplatten,
- als Bewehrungsstreifen bei der Verspachtelung von Betonfertigteil-Fugen,
- als Bewehrungsstreifen bei der Sanierung von Rissen in Innenputzen und Gipsplattenflächen.

Eigenschaften und Mehrwert

- Beidseitige Montage
- Höchste Festigkeiten
- Leicht einzulegen
- Keine Feuchtedehnung
- Falzbar für Innenecken

Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung

Ausführung

Verspachteln von Gipsplattenfugen

(HRAK, HRK, AK, AFK, SK)

Spachtelmasse, z. B. Knauf Fugenfüller Leicht, im Fugenbereich ca. 80 mm breit und mind. 1 mm dick gleichmässig aufziehen. Unmittelbar anschliessend Knauf Fugendeckstreifen MONTI in die Spachtelmasse einlegen und mit Spachtel oder Traufel fest eindrücken. Überschüssiges Spachtelmaterial kann sofort zum Überspachteln des Streifens verwendet werden. Je nach erforderlicher Qualitätsstufe wird nach Aushärtung und Austrocknung die Fuge ein- bis mehrmals überspachtelt. Bei Verspachtelung mit Knauf Fugenfüller Leicht wird Knauf Fugendeckstreifen MONTI zur Verspachtelung der Längs- und Stirnkantenfugen eingesetzt. Bei Verspachtelung mit Knauf Uniflott oder Uniflott imprägniert wird die Verwendung des Knauf Fugendeckstreifens MONTI für die Verspachtelung von Schnittkantenfugen empfohlen.

Verspachteln von Betonfertigteil-Fugen

Betonfertigteilfuge mit Knauf Multi-Finish bzw. bei maschineller Verarbeitung mit Knauf Multi-Finish M füllen und Material ca. 1 mm dick auf beiden Seiten der Fuge stehen lassen. Knauf Fugendeckstreifen MONTI einlegen und mit Spachtel oder Traufel fest eindrücken. Nach Aushärtung und Austrocknung 200 mm bis 300 mm breit überspachteln.

Sanierung von Rissen

Ausführung erst, wenn keine weitere Rissbildung zu erwarten ist. Oberfläche muss tragfähig (auch im feuchten Zustand) fest, trocken und staubfrei sein. Gegebenfalls nicht tragfähige Beschichtungen, Farbe etc. vorher mechanisch entfernen. Grundieren mit Knauf Tiefengrund. Nach Austrocknung Knauf Fugendeckstreifen MONTI mit Weissleim mittig über den Riss kleben und fest andrücken. Nach Austrocknung mit Knauf Fill & Finish light oder Knauf Multi-Finish überspachteln.

Materialbedarf/ Verbrauch

Knauf Fugendeckstreifen MONTI - Verbrauch ca. in m/m ² für die Verspachtelung von Gipsplattenfugen				
Plattenbreite	Fuge	Decke (10 x 10 m)	Wand (4 x 2,75 m)	Trockenputz/ Vorsatzschale/ Schachtwand (4 x 2,75 m bzw. 4 x 2,6 m bei Trockenputz)
1250 mm	Längskantenfugen Stirnkantenfugen	ca. 0,75 ca. 0,45	ca. 1,5 bei Bedarf (je nach Anzahl horizontaler Plattenstösse)	ca. 0,75 bei Bedarf (je nach Anzahl horizontaler Plattenstösse)
625 mm	Längskantenfugen Stirnkantenfugen	ca. 1,5 ca. 0,45	ca. 3 bei Bedarf (je nach Anzahl horizontaler Plattenstösse)	ca. 1,5 bei Bedarf (je nach Anzahl horizontaler Plattenstösse)

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschliessliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf AG, Kägenstrasse 17, 4153 Reinach BL.

Hauptsitz
Knauf AG
Kägenstrasse 17
4153 Reinach BL
info-ch@knauf.com

Westschweiz
Bureau technique
Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
info-ch@knauf.com

Südschweiz
Ufficio tecnico
Via Cantonale 2a
6928 Manno
info-ch@knauf.com

www.knauf.ch

Telefon 058 775 88 00