

Spartling af Fireboard

Fireboardspartelmasse



Til spartling af vægge, lofter, søjler og bjælker, der er beklædt med Knauf Fireboard.

Produkt

Fabriksblandet tørmørtel på basis af findelt stukgips og tilslagsmaterialer. Brugsklar efter blanding med vand.

Anvendelse

Til spartling af samlinger og overflader af Knauf Fireboard.

Til samlinger skal endvidere anvendes Knauf fugestrimler af glasfiber.

Egenskaber

- * Nem at oprøre
- * God hæfteevne
- * Smidig konsistens
- * Gipsbunden
- * Nem rengøring af værktøj

Mærkning

Kodenummer 00-1 (1993)
Produktet er ikke omfattet af Miljøministeriets mærkningsregler.

Opbevaring

10 kg

Skal opbevares tørt på paller.
Holdbarhed 6 måneder.



Spartling af Fireboard Arbejdsanvisninger



1. Underlag

Fireboardpladerne skal være monteret på en stabil underkonstruktion og monteret i henhold til Knauf' monteringsvejledning.

2. Blanding

Pulveret strøs i en balje med rent, koldt vand. Der anvendes så meget pulver, at der dannes tørre øer af pulver på vandoverfladen.

Efter 2-3 minutters "modning" og uden yderligere tilsætninger gennemrøres massen med egnet værktøj til en ensartet, klumpfri konsistens.

For stift oprørt spartelmasse kan tilsættes mere vand, men der må ikke tilsættes mere pulver i en for tynd blanding da dette kan medføre klumpedannelser.

Til spartling af samlinger anvendes ca. 1,2 kg spartelpulver til 1 liter vand.

Efter oprøring er bearbejdningsstiden cirka 45 minutter. Spartelmateriale, der er begyndt at stivne, må ikke anvendes.

3. Spartling

Spartelmassen må ikke anvendes ved temperaturer under + 10 °C.

I rum, hvor der skal udlægges støbeasfalt, må spartelarbejderne først påbegyndes efter at asfaltarbejderne er afsluttet.

3A. Spartling af samlinger

Der påføres et tyndt lag spartelmasse, hvori der indtrykkes fugestrimler af glasfiber. Overfladebehandling må først påbegyndes, når spartelmassen er helt tør.

3B. Fuldspartling

En fuldspartling af pladearealerne anbefales, når overfladerne skal afsluttes med maling, tapet eller hvis der stilles særlige krav til den færdige overfladefinish.

4. Overfladebehandling

Når spartelmassen er helt tør, kan overfladen, om nødvendigt, slibes med fint sandpapir.

Inden overfladebehandling skal overfladen grundes med en egnet grunder.

5. Materialeforbrug

Søjle- og dragebeklædninger: Forbruget er afhængig af konstruktionernes udformning/dimensioner.
Forbrug: ca. 0,5 - 2,0 kg/m².

6. Blandingsforhold

1,2 kg pulver : 1 liter vand

